


# VIEL FREUDE MIT DEINEM ANNA SPIELHAUS

ART.-NR. 25747



FÜR KREATIVEN  
SPIELSPAß

MIT KAUFADENEINSATZ ERWEITERBAR  
MEHR DAZU IM INNENTEIL


AUCH ALS REGAL  
NUTZBAR

M0004.3

BioKinder® 


ZUSAMMEN GESUNDE WEGE GEHEN!

# WAS ENTHALTEN IST



Holzschraube Flachkopf 4x55 mm Art.Nr. 70-11812

20X  
A



Holzschraube Flachkopf 3,5x40 mm Art.Nr. 71-11813

8X  
B




Holzsenkkopf Schraube 3,5x35 mm Art.-Nr.:48-11024

8X  
C




Holzdübel 8x35 mm - Art.-Nr.: 9-1008

44X




Holzhalbkugel Anna Art.-Nr.: 66-11809 (weiß) / 66-11810 (erle)

28X




Regalboden

2X



Regalboden groß

2X



Seitenteil

4X




Holm

2X




Rundstab

8X



Dachbogen

4X



Vormontierte Dach-Klammern

2X


# WAS DU NOCH BENÖTIGST



AM BESTEN EINE/EINEN HILFER\*IN



SCHRAUBENDREHER



WEICHE UNTERLAGE



## WIR HELFEN DIR GERNE!



+49 (0) 6081 - 44 563 15



INFO@BIO-KINDER.DE



BIOKINDER · AM ERLNBACH 14-18 · 61273 WEHRHEIM

DU FINDEST  
UNS AUCH HIER



@BIOKINDER



BIOKINDER




BIO-KINDER.DE

## PLATZ FÜR NOTIZEN



# SCHRITT 1



44X




1X HOLM

2X REGALBODEN

2X REGALBODEN GROSS

2X

VORGANG BEI BEIDEN HOLMEN  
UND ALLEN VIER REGALBÖDEN  
DURCHFÜHREN



DÜBEL IN DIE ENTSPRECHENDEN BOHRUNG DER REGALBÖDEN UND HOLME STECKEN



# SCHRITT 2

SEITENTEIL


1X HOLM

2X REGALBODEN

2X REGALBODEN GROSS

2X

VORGANG FÜR DAS ANDERE  
SEITENZEIL WIEDERHOLEN




DIE BEIDEN REGALBÖDEN, SOWIE DEN  
HOLM MIT HILFE DER DÜBEL IN DAS  
SEITENTEIL STECKEN

## SCHRITT 3



SEITENTEIL MIT REGALBÖDEN & HOLM  
ZWEITES SEITENTEIL




ZWEITES SEITENTEIL AUF DIE  
DÜBEL DES HOLMS UND DER  
BEIDEN REGALBÖDEN STECKEN

**2x**  
VORGANG BEIM ANDEREN  
SEITENTEIL WIEDERHOLEN

## SCHRITT 4



SOLLTEST DU EINEN AKKU-  
SCHRAUBER  
BENUTZEN, ACHE DARAUF,  
DASS BEI ZU FESTEM DRUCK  
DIE HALBKUGELN PLATZEN  
KÖNNTEN.



20X  
A



20X

MONTIERTE SEITENTEILE MIT  
REGALBÖDEN & HOLM

HOLZHALBKUGELN AUF DIE SCHRAUBEN  
STECKEN UND VERSCHRAUBEN


**4x**  
VORGANG BEI DEN ANDEREN  
SEITENTEILEN WIEDERHOLEN



## SCHRITT 5

RUNDSTÄBE IN DIE ENTSPRECHEN-  
DEN BOHRUNGEN DER DACHBÖGEN  
STECKEN

**2x**  
VORGANG BEI EINEM ANDEREN  
DACHBOGEN WIEDERHOLEN




DACHBÖGEN  
RUNDSTÄBE



## SCHRITT 6

ZWEITEN DACHBOGEN AUF DIE  
RUNDSTÄBE STECKEN

**2x**  
VORGANG BEI DEM ANDEREN  
DACHBOGEN WIEDERHOLEN



DACHBOGEN MIT  
RUNDSTÄBEN  
DACHBOGEN





## SCHRITT 7

HALBKUGELN AUF DIE SCHRAUBEN  
STECKEN UND AN ENTSPRECHENDER  
STELLE VERSCHRAUBEN

**4X**

VORGANG BEI DEN ANDEREN  
DACHBÖGEN WIEDERHOLEN



**MONTIERTE DACHBÖGEN**

## SCHRITT 8




**DACHBOGEN MIT  
RUNDSTÄBEN  
SPIELREGAL**

AUSSPARUNGEN DES DACHBOGENS AUF  
DEN HOLM DES SPIELREGALS STECKEN


**2X**

VORGANG AUF DER ANDEREN  
SEITE WIEDERHOLEN







## SCHRITT 9





SPIELREGALE MIT DACHSEGMENTEN



MIT HILFE DER BEIDEN DACHKLAMMERN DIE DACHSEGMENTE VERBINDEN.  
KLAMMER LÖSEN, VON UNTEN UND OBEN AUF DEN ÄUßEREN RUNDSTAB  
SETZEN UND ANSCHLIEßEND KLAMMER MITTELS DER FLÜGELMUTTER  
FESTZIEHEN.



## SCHRITT 10



DACH UND SPIELREGALE MITEINANDER  
VON INNEN VERSCHRAUBEN



# WAS DU WISSEN SOLLTEST



Du hast ein hochwertiges Möbelstück aus Massivholz erworben. Holz ist ein lebendiger Werkstoff, d.h. es reagiert auf seine Umgebung und arbeitet ständig. Farb- und Strukturunterschiede sowie verschiedene holzartentypische Merkmale sind ganz normal.



## Raumklima

Wenn das Raumklima zu feucht ist (über 60% Luftfeuchtigkeit) nimmt das trockene Holz die feuchte Luft auf. Dadurch vergrößern sich die Zellwände und das Holz dehnt sich aus.

Bei zu trockenem Raumklima (unter 40% Luftfeuchtigkeit) zieht sich das Holz zusammen. Die Holzzellen geben Feuchtigkeit ab, was dazu führt, dass die Zellwände dünner werden. Dein Möbelstück kann sich also leicht verformen.

Wir raten dir deshalb, das Raumklima relativ konstant zu halten. Optimal ist eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% und eine Raumtemperatur zwischen 18°C und 23°C.



## Geruch & Oberflächenveredelung

Jedes Möbelstück hat seinen einzigartigen Eigengeruch, der durch das verwendete Holz und die Oberflächenbehandlung beeinflusst wird.

Originale Möbel von BioKinder sind frisch mit natürlichem bioola® nature Öl bzw. natürlicher bioola® colour Lasur behandelt. Daher hat dein Möbelstück möglicherweise anfangs einen intensiveren Geruch, der mit der Zeit nachlässt. Das ist ganz normal und wird individuell wahrgenommen. Wir empfehlen dir den Raum gut zu durchlüften.



## Neubauten

Wände und Böden eines Neubaus weisen eine sehr hohe Feuchtigkeit auf. Montiere deine Möbel erst, wenn Wände und Böden ordnungsgemäß ausgetrocknet sind. Sonst könnten Schäden durch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung entstehen. Denke daran, dass eine ausreichende Luftzirkulation hinter den Möbeln generell und langfristig wichtig ist.



## Nachhaltigkeit

Gesund, umweltbewusst und nachhaltig. Wir verwenden biologisches Massivholz aus verantwortlicher und zertifizierter Forstwirtschaft - vom Baum bis zum fertigen Möbelstück.



# EIN KLEINER TIPP

Mit Tüchern, Bändern und Schnüren kannst du deinem Anna Spielhaus einen ganz individuellen Look verpassen. Eine große Auswahl an Seidentüchern, Filzschnüren und mehr findest du auf [www.bio-kinder.de](http://www.bio-kinder.de)

Mit unserem Kaufladeneinsatz verwandelt sich das Spielhaus in einen tollen Kaufladen, mehr dazu auf der nächsten Seite dieser Anleitung.

# WIE DU BIOKINDER-MÖBEL PFLEGST




Verwende für die tägliche Reinigung ein trockenes Baumwolltuch. Wenn dein Möbelstück stärker verschmutzt ist, kann das Tuch auch nebelfeucht sein. Säurehaltige Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen, damit sie nicht auf die Oberfläche einwirken können. Reinige deine Massivholz-Möbel niemals mit zu viel Druck, da Spuren hinterlassen werden könnten.


Zur Beseitigung von oberflächlichen Gebrauchsspuren an deinem Möbelstück aus Erlenholz empfehlen wir dir das bioola® Pflegeset. Trage das Pflegeöl sehr dünn auf der trockenen Holzoberfläche auf. Lasse es mindestens zwei Stunden gut trocknen.

Kleine Kratzer und kleine Farbausplitterungen kannst du mit der farbigen Holzlasur ausbessern. Dazu ist es wichtig, dass die auszubessernde Stelle sauber, staubfrei und trocken ist. Vor dem Verwenden der Lasur solltest du sie gut schütteln und ggf. auch noch einmal gut durchrühren. Trage die Lasur mit einem kleinen Pinsel ganz dünn und nur direkt auf die auszubessernde Stelle auf das rohe Holz auf. Du solltest die Lasur danach gut trocknen lassen (12-24 Stunden). Sollte die Farbe noch nicht ausreichend gedeckt haben, kannst du den Auftrag wiederholen.



## SCHON ENTDECKT?





AUCH SUPER FÜR NOCH  
MEHR STAU-RAUM ODER  
ALS KLEINE THEATERBÜHNE 

UNSER ANNA KAUF-LADENEINSATZ -  
FÜR NOCH MEHR SPIELSPASS

EINFACH AUF [WWW.BIO-KINDER.DE](http://WWW.BIO-KINDER.DE) VORBEISCHAUEN  
UND NACH ARTIKELNUMMER 22225 SUCHE

UNSERE PFLEGESETS  
FINDEST DU IN UNSEREM  
SHOP UNTER  
[WWW.BIO-KINDER.DE](http://WWW.BIO-KINDER.DE)



# Wichtige Hinweise - Sorgfältig lesen!

## Sicherheitshinweis

Bitte überzeuge dich regelmäßig vom festen Sitz aller Schrauben. Die Schrauben können sich mit der Zeit lockern, wodurch Klemmstellen entstehen und sich Gegenstände verhaken können.

## Warnung

Benutze das Möbelstück nicht mehr, wenn einzelne Teile fehlen, gebrochen, zerrissen oder beschädigt sind. Verwende bitte nur von **BioKinder** empfohlene original Ersatzteile.

Vergewissere dich, dass das Möbelstück nicht in der Nähe von offenem Feuer oder starken Hitzequellen, z.B. elektrische Heizstrahler oder Gasöfen aufgestellt ist.

**Hebe die Aufbauanleitung für eine spätere Demontage bzw. Montage gut auf.**



**DE** Warnung: Plastiktüten können gefährlich sein. Halte diese Tüte zur Vermeidung von Erstickungsgefahr von Babys und Kleinkindern fern.

**EN** Warning: Plastic bags can be hazardous; keep this out of the reach of babies and children in order to avoid choking.

**FR** Attention: Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter le danger de suffocation, garder les sacs éloignés des bébés et des enfants.

**ES** Advertencia: Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas. Mantenga esta bolsa fuera del alcance de bebés y niños para evitar que se asfixien.

**NL** Waarschuwing: Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn; houd dit plastic weg bij babies en kinderen om verstikking te voorkomen.





[WWW.BIO-KINDER.DE](http://WWW.BIO-KINDER.DE)

