


BioKinder®
Das gesunde Kinderzimmer



↑↓ 190 cm ↔ 110 cm ↗ 55 cm

 Aufbauanleitung

HENRY KLEIDERSCHRANK

Artikel-Nummer 29999






Am besten
mit Helfer:in



Sie benötigen einen Kreuz-
schlitzschraubendreher



Weiche Unterlage
verwenden



Sie haben Fragen? **Wir helfen Ihnen gerne!**

✉ info@bio-kinder.de ☎ +49 (0) 6081 44 56 315



Achtung: Möbelstücke können kippen und dadurch schwere Verletzungen verursachen. Um dies zu verhindern, müssen sie sicher an der Wand befestigt werden. Die zur Wandmontage benötigten Winkel liegen bei. Schrauben und Dübel sind nicht enthalten, da diese von der Beschaffenheit Ihrer Wand abhängen. Bitte verwenden Sie Befestigungsmaterial, das für Ihre Wand geeignet ist. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Fachhandel.

Sicherheitshinweis

Bitte überzeugen Sie sich regelmäßig vom festen Sitz aller Schrauben. Die Schrauben können sich mit der Zeit lockern, wodurch Klemmstellen entstehen und sich Gegenstände verhaken können.

Warnung


Benutze Sie das Möbelstück nicht mehr, wenn einzelne Teile fehlen, gebrochen, zerrissen oder beschädigt sind. Verwenden Sie bitte nur von BioKinder empfohlene original Ersatzteile.



Vergewisseren Sie sich, dass das Möbelstück nicht in der Nähe von offenem Feuer oder starken Hitzequellen, z.B. elektrische Heizstrahler oder Gasöfen aufgestellt ist.


Heben Sie die Aufbauanleitung für eine spätere Demontage bzw. Montage gut auf.

Teileliste Artikel-Nr. 29999 Henry Kleiderschrank


	Excenter-Beschlag Ø15 mm Art.-Nr.: 5-1004
48 x	
	Excenter-Dübel 30 mm mit Holzgewinde Art.-Nr.: 6-1005
24 x	
	Excenter-Dübel 30 mm mit Metallgewinde Art.-Nr.: 7-1006
24 x	
	Dübel 8 x 35 mm Art.-Nr.: 10-1009
84 x	
	Dübel 8 x 30 mm Art.-Nr.: 32-9544
6 x	
	Senkkopfschraube 4x35 Art.-Nr.: 75-11953
22 x	
	Bodenträger dick/dünn Art.-Nr.: 2-1001
22 x	
	Schraube 3 x 16 mm Art.-Nr.: 20-1019
73 x	




	Rückwandverbinder Art.-Nr.: 62-11785
8 x	
	Kupplung für Schiene Art.-Nr.: 153-27484
3 x	
	Türscharnier Innenschlag Art.-Nr.: 81-12622
6 x	
	Schubladenschiene 450 mm Art.-Nr.: 151-27482
3 x	
	Euro Senkkopfschraube 6,5x13 mm Art.-Nr.: 36-9548
12 x	
	Flachrundschraube M4x30mm Art.-Nr.: 138-2724
10 x	




SCHUBLADE, KLEIN 2 X



SCHUBLADE, GROß 1 X





Aufbauanleitung MONTAGE KLEIDERSCHRANK

01

Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004

3 x






Exzenter-Dübel
30 mm mit Metallgewinde
Art.Nr.: 7-1006


6 x



Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

6 x





Aufbauanleitung

MONTAGE KLEIDERSCHRANK

02



Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004


6 x



Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

12 x







Aufbauanleitung

MONTAGE KLEIDERSCHRANK

03










Aufbauanleitung


MONTAGE KLEIDERSCHRANK

04

Euro Senkkopfschraube
6,5x13 mm
Art.-Nr.: 36-9548

Schubladenschiene
450 mm
Art.-Nr.: 151-27482





Aufbauanleitung

MONTAGE KLEIDERSCHRANK

05

Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004

6 x





Exzenter-Dübel
30 mm mit Metallgewinde
Art.Nr.: 7-1006

3 x






Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

12 x



UNTERSEITE







Aufbauanleitung

MONTAGE KLEIDERSCHRANK

06







Aufbauanleitung
MONTAGE KLEIDERSCHRANK

07

Dübel
 8 x 35 mm
 Art.-Nr.: 9-1008

36 x 







Aufbauanleitung

MONTAGE KLEIDERSCHRANK

08






Aufbauanleitung MONTAGE KLEIDERSCHRANK

09

Euro Senkkopfschraube
6,5x13 mm
Art.-Nr.: 36-9548






Schubladenschiene
450 mm
Art.-Nr.: 151-27482




Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004



Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008





ANDERE SEITE




Aufbauanleitung

MONTAGE KLEIDERSCHRANK

10





Aufbauanleitung MONTAGE KLEIDERSCHRANK

11

Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004

3 x






Exzenter-Dübel
30 mm mit Metallgewinde
Art.Nr.: 7-1006

6 x



Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008


6 x








Aufbauanleitung

MONTAGE KLEIDERSCHRANK



12










Aufbauanleitung
MONTAGE KLEIDERSCHRANK

13

Euro Senkkopfschraube
 6,5x13 mm
 Art.-Nr.: 36-9548

Schubladenschiene
 450 mm
 Art.-Nr.: 151-27482







Aufbauanleitung
MONTAGE KLEIDERSCHRANK

14

Exzenter-Dübel
 30 mm mit Metallgewinde
 Art.Nr.: 7-1006

9 x








Aufbauanleitung

MONTAGE KLEIDERSCHRANK

15






Aufbauanleitung MONTAGE KLEIDERSCHRANK



16

Rückwandverbinder
Art.Nr: 62-11785

Schraube
3x16 mm
Art.-Nr.: 20-1019


8 x 


45 x 



Bei der Befestigung der Rückwand muss das Möbelstück in alle Richtungen absolut in Waage stehen, um ein Verziehen zu vermeiden.

When fixing the rear wall, the furniture must be perfectly level in all dimensions to prevent warping.






Aufbauanleitung

MONTAGE KLEIDERSCHRANK

17



Senkkopfschraube
4x35
Art.-Nr.: 75-11953


Bodenträger
dick/dünn
Art.-Nr.: 2-1001

8 x



20 x







Aufbauanleitung

MONTAGE KLEIDERSCHRANK

18






 Aufbauanleitung


MONTAGE KLEIDERSCHRANK


19



Bodenträger
dick/dünn
Art.-Nr.: 2-1001



2 x






Aufbauanleitung MONTAGE TÜREN


20




Türscharnier
Inneanschlag
Art.-Nr.: 81-12622




a




b



c









Aufbauanleitung MONTAGE TÜREN

21


Flachrundschaube
M4x30 mm
Art.-Nr.: 138-2724






Aufbauanleitung
MONTAGE TÜREN


22




d




e




f




MONTAGE SCHUBLADE, KLEIN



23




24




Aufbauanleitung

MONTAGE SCHUBLADE, KLEIN




25




Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004


8 x




26



MONTAGE SCHUBLADE, KLEIN




27




 Aufbauanleitung


MONTAGE SCHUBLADE, KLEIN




28




29



Schraube
3x16 mm
Art.-Nr.: 20-1019



MONTAGE SCHUBLADE, KLEIN



30

Kuplung für Schiene
Art.-Nr.: 153- 27484




Schraube
3x16 mm
Art.-Nr.: 20-1019

2x

8x


2x

R





Aufbauanleitung

MONTAGE SCHUBLADE, KLEIN





31

Flachrundschraube
M4x30 mm
Art.-Nr.: 138-2724




32

Dübel
8 x 30 mm
Art.-Nr.: 32-9544



 Aufbauanleitung

MONTAGE SCHUBLADE, KLEIN




33

Senkkopfschraube
4x35
Art.-Nr.: 75-11953

8 x




2x



Aufbauanleitung


MONTAGE SCHUBLADE, GROß



34

Exzenter-Dübel
30 mm mit Holzgewinde
Art.Nr.: 6-1005

4 x



35



Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004

4 x




Exzenter-Dübel
30 mm mit Holzgewinde
Art.Nr.: 6-1005

4 x



Aufbauanleitung



MONTAGE SCHUBLADE, GROß




36

Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004


4 x




37




MONTAGE SCHUBLADE, GROß



38




39




Aufbauanleitung


MONTAGE SCHUBLADE, GROß






40



Schraube
3x16 mm
Art.-Nr.: 20-1019




41



Kuplung für Schiene
Art.-Nr.: 153- 27484

1 x




Schraube
3x16 mm
Art.-Nr.: 20-1019

4 x



Aufbauanleitung



MONTAGE SCHUBLADE, GROß



42

Flachrundschaube
M4x30 mm
Art.-Nr.: 138-2724


2 x



43


Dübel
8 x 30 mm
Art.-Nr.: 32-9544

2 x



 Aufbauanleitung


MONTAGE SCHUBLADE, GROß




44

Senkkopfschraube
4x35
Art.-Nr.: 75-11953

6 x







Aufbauanleitung

MONTAGE SCHUBLADEN


45



ZUR ANLEITUNG
SCHUBLADEN-SCHIENEN
EINSTELLEN



**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit
Ihrem Henry Kleiderschrank!**



↑↓ 190 cm ↔ 110 cm ↗ 55 cm



Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen sehr gerne!

✉ info@bio-kinder.de
☎ +49 (0) 6081 44 56 315



Sie haben ein natürliches **Möbelstück aus Massivholz** erworben. Holz ist ein lebendiger Werkstoff, das heißt, es reagiert auf seine Umgebung und arbeitet ständig. Für die Oberflächenveredelung verwenden wir 100% natürliches bioola®. Farb- und Strukturunterschiede sowie verschiedene holzartentypische Merkmale sind ganz normal.



Nachhaltigkeit

Gesund, umweltbewusst und nachhaltig. Wir verwenden biologisches Massivholz aus verantwortlicher und zertifizierter Forstwirtschaft – vom Baum bis zum fertigen Möbelstück.



Raumklima

Wenn das Raumklima zu feucht ist (über 60% Luftfeuchtigkeit) nimmt das trockene Holz die feuchte Luft auf. Dadurch vergrößern sich die Zellwände und das Holz dehnt sich aus. Bei zu trockenem Raumklima (unter 40% Luftfeuchtigkeit) zieht sich das Holz zusammen. Die Holzzellen geben Feuchtigkeit ab, was dazu führt, dass die Zellwände dünner werden. Ihr Möbelstück kann sich also leicht verformen.

Wir raten Ihnen deshalb, das Raumklima relativ konstant zu halten. Optimal ist eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% und eine Raumtemperatur zwischen 18°C und 23°C.



Geruch

Jedes Möbelstück hat seinen einzigartigen Eigengeruch, der durch das verwendete Holz und die Oberflächenbehandlung beeinflusst wird. All unsere Möbel sind frisch mit natürlichem bioola® nature Öl bzw. natürlicher bioola® colour Lasur behandelt. Daher hat Ihr Möbelstück möglicherweise anfangs einen intensiveren Geruch, der mit der Zeit nachlässt. Das ist ganz normal und wird individuell wahrgenommen. Wir empfehlen Ihnen den Raum gut zu durchlüften.



Neubauten

Wände und Böden eines Neubaus weisen eine sehr hohe Feuchtigkeit auf. Montieren Sie Möbel erst, wenn Wände und Böden ordnungsgemäß ausgetrocknet sind. Sonst könnten Schäden durch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung entstehen. Denken Sie daran, dass eine ausreichende Luftzirkulation hinter den Möbeln generell und langfristig wichtig ist.



Pflege

Verwenden Sie für die **tägliche Reinigung** ein trockenes Baumwolltuch, bei stärkerer Verschmutzung ein nebelfeuchtes Tuch. Säurehaltige Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen, damit sie nicht auf die Oberfläche einwirken können. Reinigen Sie Massivholz-Möbel niemals mit zu viel Druck.

Zur **Beseitigung von oberflächlichen Gebrauchsspuren** an Ihrem Möbelstück empfehlen wir unsere BioKinder Pflegesets. Kleine Kratzer und Farbabspalterungen können Sie damit ganz einfach ausbessern! Die BioKinder Pflegesets finden Sie in unserem Shop unter www.bio-kinder.de (Artikel-Nr. 22505 (bioola® nature) und 22506 (bioola® colour)).



Sie haben Fragen?

Falls Sie noch Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren:

BioKinder Das gesunde Kinderzimmer GmbH

Am Erlenbach 14 - 18, 61273 Wehrheim

✉ info@bio-kinder.de

☎ +49 6081 44 563 15

Mo. - Fr., 08:00 - 16:00 Uhr

www.bio-kinder.de

Vielen Dank, dass Sie sich für
ein BioKinder-Möbelstück
entschieden haben!

