


VIEL FREUDE MIT DEINER  
**BIOKINDER KLEIDERSTANGE**


ART.-NR. 28718



ALS KLEIDERSTANGE  
ODER GARDEROBE

# WAS ENTHALTEN IST

HINWEIS:  
FARBlich MARKIERT ZUR BESSEREN  
UNTERSCHIEDUNG IN DER ANLEITUNG




Inbusschlüssel 4x50 - Art.-Nr.: 46-10590

4X




Quermutterbolzen M6 10x150 mm - Art.-Nr.: 110-19875

4X




Inbusschraube mit Holzgewinde M6 x 80 - Art.-Nr.: 109-19874

2X




Inbusschlüssel Größe 4 - Art.-Nr.: 19-1018

1X




Boden

1X



Beine, innen

1X 1X



Beine, außen

1X 1X




Kleiderstange

1X

# WAS DU NOCH BENÖTIGST



AM BESTEN EINE/EINEN HELFER\*IN



WEICHE, GROßE UNTERLAGE

# WIR HELFEN DIR GERNE!

+49 (0) 6081 - 44 563 15

INFO@BIO-KINDER.DE

BIOKINDER · AM ERLNBACH 14-18 · 61273 WEHRHEIM


DU FINDEST  
UNS AUCH HIER

@BIOKINDER

BIOKINDER

BIO-KINDER.DE

## SCHRITT 1



**i** DIE KLEIDERSTANGE WIRD IM LIEGEN MONTIERT. LEGEN SIE DIE TEILE UNBEDINGT AUF EINEN WEICHEN UNTERGRUND, UM KRATZER ZU VERHINDERN.

THE CLOTHES RAIL IS ASSEMBLED LYING DOWN. ALWAYS PLACE THE PARTS ON A SOFT SURFACE TO PREVENT SCRATCHES.

LEGEN SIE DIE BEINE DER KLEIDERSTANGE WIE ABGEBILDET ÜBEREINANDER.


PLACE THE LEGS OF THE CLOTHES RAIL ON TOP OF EACH OTHER AS SHOWN.

## SCHRITT 2



DREHEN SIE DIE BEINE WIE ABGEBILDET.  
SETZEN SIE NUN DIE KLEIDERSTANGE  
LOSE IN DIE AUSSPARUNGEN EIN.


TURN THE LEGS AS SHOWN AND INSERT THE  
CLOTHES RAIL BATHES INTO THE RECESSES.



## SCHRITT 3



2x




VERSCHRAUBEN SIE DIE KLEIDERSTANGE  
JETZT MIT DEN ZWEI HOLZSCHRAUBEN VON  
BEIDEN SEITEN DURCH DIE BEINE HINDURCH  
UND VERBINDEN SIE SO ALLE TEILE  
MITEINANDER. **ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBE  
NOCH NICHT ZU FEST AN!**

NOW SCREW THE CLOTHES RAIL TOGETHER WITH THE TWO  
WOOD SCREWS FROM BOTH SIDES THROUGH THE LEGS AND  
CONNECT ALL THE PARTS TOGETHER.

**DO NOT OVERTIGHTEN THE SCREW YET!**



## SCHRITT 4



SETZEN SIE NUN DIE QUERMUTTERBOLZEN IN DIE BOHRUNGEN AM BODEN EIN UND SETZEN SIE DEN BODEN WIEDERUM ZWISCHEN DIE BEREITS MONTIERTEN BEINE.

ACHTEN SIE DARAUF, DASS DER BODEN AN DER KORREKTEN STELLE EINGESETZT WIRD, SODASS SIE ALLE TEILE MITEINANDER VERSCHRAUBEN KÖNNEN.

NOW INSERT THE CROSS NUT BOLTS INTO THE HOLES IN THE BASE AND PLACE THE BASE BETWEEN THE ALREADY ASSEMBLED LEGS.


MAKE SURE THAT THE BASE IS INSERTED IN THE CORRECT POSITION SO THAT YOU CAN SCREW ALL THE PARTS TOGETHER.

HEBEN SIE DAS ÄUßERE BEIN ETWAS AN, UM DIE ERSTE SCHRAUBE DURCH DAS BEIN IN DEN QUERMUTTERBOLZEN ZU SCHRAUBEN.

VERFAHREN SIE SO MIT ALLEN VIER SCHRAUBEN UND BOLZEN.


LIFT THE OUTER LEG SLIGHTLY TO SCREW THE FIRST SCREWS THROUGH THE LEG INTO THE CROSS NUT BOLT, AND DO THE SAME WITH ALL FOUR SCREWS AND BOLTS.

4X





## SCHRITT 5




**WENN ALLE TEILE VERBUNDEN SIND,  
STELLEN SIE DIE KLEIDERSTANGE  
AUFRECHT HIN.**

WHEN ALL PARTS ARE CONNECTED, PLACE THE  
CLOTHES RACK UPRIGHT.

**ZIEHEN SIE NUN ALLE SCHRAUBEN NOCH  
EINMAL HANDFEST AN.  
BITTE BENUTZEN SIE KEINEN AKKUBOHRER,  
UM BESCHÄDIGUNGEN ZU VERMEIDEN!**

NOW TIGHTEN ALL SCREWS AGAIN BY HAND.  
PLEASE DO NOT USE A CORDLESS DRILL TO AVOID DAMAGE!





Du hast ein hochwertiges Möbelstück aus Massivholz erworben. Holz ist ein lebendiger Werkstoff, das heißt, es reagiert auf seine Umgebung und arbeitet ständig. Farb- und Strukturunterschiede sowie verschiedene Holzartentypische Merkmale sind ganz normal.



## Raumklima

Wenn das Raumklima zu feucht ist (über 60% Luftfeuchtigkeit) nimmt das trockene Holz die feuchte Luft auf. Dadurch vergrößern sich die Zellwände und das Holz dehnt sich aus.

Bei zu trockenem Raumklima (unter 40% Luftfeuchtigkeit) zieht sich das Holz zusammen. Die Holzzellen geben Feuchtigkeit ab, was dazu führt, dass die Zellwände dünner werden. Dein Möbelstück kann sich also leicht verformen.

Wir raten dir deshalb, das Raumklima relativ konstant zu halten. Optimal ist eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% und eine Raumtemperatur zwischen 18°C und 23°C.



## Geruch & Oberflächenveredelung

Jedes Möbelstück hat seinen einzigartigen Eigengeruch, der durch das verwendete Holz und die Oberflächenbehandlung beeinflusst wird.

Originale Möbel von BioKinder sind frisch mit natürlichem bioola® nature Öl bzw. natürlicher bioola® colour Lasur behandelt. Daher hat dein Möbelstück möglicherweise anfangs einen intensiveren Geruch, der mit der Zeit nachlässt. Das ist ganz normal und wird individuell wahrgenommen. Wir empfehlen dir den Raum gut zu durchlüften.



## Neubauten

Wände und Böden eines Neubaus weisen eine sehr hohe Feuchtigkeit auf. Montiere deine Möbel erst, wenn Wände und Böden ordnungsgemäß ausgetrocknet sind. Sonst könnten Schäden durch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung entstehen. Denke daran, dass eine ausreichende Luftzirkulation hinter den Möbeln generell und langfristig wichtig ist.



## Nachhaltigkeit

Gesund, umweltbewusst und nachhaltig. Wir verwenden biologisches Massivholz aus verantwortlicher und zertifizierter Forstwirtschaft - vom Baum bis zum fertigen Möbelstück.

# WIE DU BIOKINDER-MÖBEL PFLEGST



Verwende für die tägliche Reinigung ein trockenes Baumwolltuch. Wenn dein Möbelstück stärker verschmutzt ist, kann das Tuch auch nebelfeucht sein. Säurehaltige Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen, damit sie nicht auf die Oberfläche einwirken können. Reinige deine Massivholz-Möbel niemals mit zu viel Druck, da Spuren hinterlassen werden könnten.


Zur Beseitigung von oberflächlichen Gebrauchsspuren an deinem Möbelstück aus Erlenholz empfehlen wir dir das bioola® Pflegeset. Trage das Pflegeöl sehr dünn auf der trockenen Holzoberfläche auf. Lasse es mindestens zwei Stunden gut trocknen.

Kleine Kratzer und kleine Farbabsplitterungen kannst du mit der farbigen Holzlasur ausbessern. Dazu ist es wichtig, dass die auszubessernde Stelle sauber, staubfrei und trocken ist. Vor dem Verwenden der Lasur solltest du sie gut schütteln und ggf. auch noch einmal gut durchrühren. Trage die Lasur mit einem kleinen Pinsel ganz dünn und nur direkt auf die auszubessernde Stelle auf das rohe Holz auf. Du solltest die Lasur danach gut trocknen lassen (12-24 Stunden). Sollte die Farbe noch nicht ausreichend gedeckt haben, kannst du den Auftrag wiederholen.



## SCHON ENTDECKT?

DAMIT DU EXTRA LANGE FREUDE AN DEINEM SCHREIBTISCH HAST



UNSERE PFLEGESETS FINDEST DU IN UNSEREM  
SHOP UNTER [WWW.BIO-KINDER](http://WWW.BIO-KINDER)

# Wichtige Hinweise - Sorgfältig lesen!

## Sicherheitshinweis

Bitte überzeuge dich regelmäßig vom festen Sitz aller Schrauben. Die Schrauben können sich mit der Zeit lockern, wodurch Klemmstellen entstehen und sich Gegenstände verhaken können.

## Warnung

Benutze das Möbelstück nicht mehr, wenn einzelne Teile fehlen, gebrochen, zerrissen oder beschädigt sind. Verwende bitte nur von **BioKinder** empfohlene original Ersatzteile.

Vergewissere dich, dass das Möbelstück nicht in der Nähe von offenem Feuer oder starken Hitzequellen, z.B. elektrische Heizstrahler oder Gasöfen aufgestellt ist.

**Hebe die Aufbauanleitung und den Inbusschlüssel für eine spätere Demontage bzw. Montage gut auf.**



**DE** Warnung: Plastiktüten können gefährlich sein. Halte diese Tüte zur Vermeidung von Ersticken- gefahr von Babys und Kleinkindern fern.

**EN** Warning: Plastic bags can be hazardous; keep this out of the reach of babies and children in order to avoid choking.

**FR** Attention: Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter le danger de suffocation, garder les sacs éloignés des bébés et des enfants.

**ES** Advertencia: Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas. Mantenga esta bolsa fuera del alcance de bebés y niños para evitar que se asfixien.

**NL** Waarschuwing: Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn; houd dit plastic weg bij babies en kinderen om verstikking te voorkomen.

