




VIEL FREUDE MIT DEINEM LARA ECKKLEIDERSCHRANK

ART.-NR. 22143



FÜR OPTIMALE
RAUMNUZUNG

M0023.1

BioKinder®



ZUSAMMEN GESUNDE WEGE GEHEN!



WAS ENTHALTEN IST



Bodenträger dick/dünn - Art.-Nr.: 2-1001

22X



Holzdübel 8x35 mm - Art.-Nr.: 9-1008

35X



Holzschraube Senkkopf 3,5x35 mm - Art.-Nr.: 48-11024

8X

A



Euro Senkkopfschraube ES 6,5x13 mm - Art.-Nr.: 36-9548

16X




Schraube Rückwand 3x16 mm - Art.-Nr.: 20-1019

60X




Holzschraube Senkkopf Kreuz 4x40 mm - Art.-Nr.: 21-1020

1X B




Türband Lara Eckkleiderschrank - Art.-Nr.: 28-10575

8X




Kopfteil

1X




Sockel

1X




Seitenteil links

1X




Seitenteil rechts

1X



Rückteil lang

1X




Tür

2X




Mittelwand

1X




Rückteil kurz

1X




Rückwand

2X



Regalboden groß

1X



Regalboden klein

4X




Träger für Regalboden unten

1X




Kleiderstange

1X




Regalboden unten

1X



Knopf Schranktür

1X



Knopf für Türstangenschloss

1X

WIR HELFEN DIR GERNE!

☎ +49 (0) 6081 - 44 563 15

✉ INFO@BIO-KINDER.DE

📍 BIOKINDER · AM ERLNBACH 14-18 · 61273 WEHRHEIM


DU FINDEST
UNS AUCH HIER

📷 @BIOKINDER

📘 BIOKINDER

🌐 BIO-KINDER.DE


WAS DU NOCH BENÖTIGST



AM BESTEN EINE/EINEN HELFER*IN




KREUZSCHRAUBENDREHER



WEICHE UNTERLAGE

SCHRITT 1




STECKE JE 6 DÜBEL IN DIE ENTSPRECHENDEN BOHRUNGEN DER SEITENTEILE DES SOCKELS



12X
SOCKEL

SCHRITT 2



STECKE JE 2 DÜBEL IN DIE ENTSPRECHENDEN
BOHRUNGEN DES TRÄGERS.

VORGANG AUF DER ANDEREN SEITE WIEDERHOLEN




4X
TRÄGER FÜR REGALBODEN UNTEN

SCHRITT 3



SOCKEL TRÄGER FÜR REGALBODEN UNTEN RÜCKTEIL LANG SEITENTEIL RECHTS



VERBINDE DAS SEITEN- & RÜCKTEIL MITTELS DER DÜBEL UND TRAPEZVERBINDER MIT DEM SOCKEL.



FÜHRE DAZU DIE VERBINDERPLATTEN DES RECHTEN SEITEN- UND RÜCKTEILS IN DIE TRAPEZVERBINDER DES SOCKELS (SIEHE ABB.) UND SCHRAUBE SIE FEST ☺

STECKE ANSCHLIEßEND DEN TRÄGER FÜR DEN UNTEREN REGALBODEN MIT DEN DÜBELN IN DIE BOHRUNGEN IM SOCKEL.



SCHRITT 4



REGALBODEN UNTEN



SETZE DEN UNTEREN REGALBODEN AUF DIE DÜBEL DES TRÄGERS.
VERSCHRAUBE DANN DIE TRAPEZVERBINDER DES REGALBODENS MIT DEN GEGENSTÜCKEN AN RÜCK- & SEITENWAND ☺





SCHRITT 5




STECKE INSGESAMT 7 DÜBEL IN DIE ENTSPRECHENDEN BOHRUNGEN DES UNTEREN REGALBODENS.





SCHRITT 6



SETZE DIE MITTELWAND UND DAS KURZE RÜCKTEIL AUF DIE DÜBEL UND VERSCHRAUBE DANN DIE TRAPEZVERBINDER MIT EINEM SCHRAUBENZIEHER.




SCHRITT 7




SETZE BODEN UND DAS LINKE SEITENTEIL MIT HILFE DER DÜBEL IM BODEN ZUSAMMEN UND VERSCHRAUBE DIE BEIDEN TEILE MIT HILFE DER TRAPEZVERBINDER.

SCHRITT 8




SEITENTEILE



SETZE NUN OBEN DIE DÜBEL IN DIE DAFÜR VORGESEHENEN BOHRUNGEN EIN.


SCHRITT 9

12X
SOCKEL





SETZE JE 6 HOLZDÜBEL IN DIE SEITEN DES DECKELS EIN.

SCHRITT 10



SETZE JETZT DEN VORBEREITETEN DECKEL AUF DEN SCHRANK
UND VERBINDE BEIDE TEILE MIT DEN TRAPEZVERBINDERN.

SCHRITT 11



16X


REGALBÖDEN SCHMAL

WÄHLE NUN DIE POSITION FÜR DEINE 4 SCHMALEN REGALBÖDEN UND STECKE IN ENTSPRECHER HÖHE DIE BODENTRÄGER IN DIE BOHRUNGEN DER INNENWÄNDE.


DU BENÖTIGST PRO BODEN 4 BODENTRÄGER.



SCHRITT 12





8x A



ECKREGALBODEN
KLEIDERSTANGE

SETZE NUN DIE BODENTRÄGER FÜR DEN ECKREGALBODEN EIN UND BEFESTIGE DIE KLEIDERSTANGE IN BELIEBIGER HÖHE, INDEM DU DIE HALTERUNGEN MIT JE ZWEI HOLZSCHRAUBEN BEFESTIGST.


SCHRITT 13



TÜREN

BEFESTIGE NUN DIE BEIDEN TÜREN AN DEINEM SCHRANK.

SCHRITT 14



60x

RÜCKWÄNDE

IM LETZTEN SCHRITT SCHRAUBST DU DIE BEIDEN RÜCKWÄNDE AN DEINEN LARA ECKKLEIDERSCHRANK. VERWENDE DAZU DIE 60 RÜCKWANDSCHRAUBEN, UM DIE WÄNDE GLEICHMÄßIG ZU BEFESTIGEN.

WAS DU WISSEN SOLLTEST



Du hast ein natürliches Möbelstück aus Massivholz erworben. Holz ist ein lebendiger Werkstoff, das heißt, es reagiert auf seine Umgebung und arbeitet ständig. Farb- und Strukturunterschiede sowie verschiedene Holzartentypische Merkmale sind ganz normal.



Raumklima

Wenn das Raumklima zu feucht ist (über 60% Luftfeuchtigkeit) nimmt das trockene Holz die feuchte Luft auf. Dadurch vergrößern sich die Zellwände und das Holz dehnt sich aus.

Bei zu trockenem Raumklima (unter 40% Luftfeuchtigkeit) zieht sich das Holz zusammen. Die Holzzellen geben Feuchtigkeit ab, was dazu führt, dass die Zellwände dünner werden.

Dein Möbelstück kann sich also leicht verformen.

Wir raten dir deshalb, das Raumklima relativ konstant zu halten. Optimal ist eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% und eine Raumtemperatur zwischen 18°C und 23°C.



Geruch

Jedes Möbelstück hat seinen einzigartigen Eigengeruch, der durch das verwendete Holz und die Oberflächenbehandlung beeinflusst wird.

All unsere Möbel sind frisch mit natürlichem Öl/Wachs bzw. natürlicher Lasur behandelt. Daher hat dein Möbelstück möglicherweise anfangs einen intensiveren Geruch, der mit der Zeit nachlässt. Das ist ganz normal und wird individuell wahrgenommen. Wir empfehlen dir den Raum gut zu durchlüften.



Neubauten

Wände und Böden eines Neubaus weisen eine sehr hohe Feuchtigkeit auf. Montiere deine Möbel erst, wenn Wände und Böden ordnungsgemäß ausgetrocknet sind. Sonst könnten Schäden durch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung entstehen. Denke daran, dass eine ausreichende Luftzirkulation hinter den Möbeln generell und langfristig wichtig ist.



Nachhaltigkeit

Gesund, umweltbewusst und nachhaltig. Wir verwenden biologisches Massivholz aus verantwortlicher und FSC-zertifizierter Forstwirtschaft - vom Baum bis zum fertigen Möbelstück.



EIN KLEINER TIPP

Solltest du noch mehr Stauraum brauchen, kannst du einzelne Regalböden für deinen Emil Schrank ganz einfach im Webshop auf www.bio-kinder.de nachkaufen und damit mehr Ablagefläche und Aufbewahrungsoptionen im Baby- & Kinderzimmer schaffen.

WIE DU BIOKINDER-MÖBEL PFLEGST



Verwende für die tägliche Reinigung ein trockenes Baumwolltuch. Wenn dein Möbelstück stärker verschmutzt ist, kann das Tuch auch nebelfeucht sein. Säurehaltige Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen, damit sie nicht auf die Oberfläche einwirken können. Reinige deine Massivholz-Möbel niemals mit zu viel Druck, da Spuren hinterlassen werden könnten.


Zur Beseitigung von oberflächlichen Gebrauchsspuren an deinem Möbelstück aus Erlenholz empfehlen wir dir das BioKinder Pflegeset. Trage das Öl-Wachs sehr dünn auf der trockenen Holzoberfläche auf. Lasse es mindestens zwei Stunden gut trocknen.

Kleine Kratzer und kleine Farbabsplitterungen kannst du mit der farbigen Holzlasur ausbessern. Dazu ist es wichtig, dass die auszubessernde Stelle sauber, staubfrei und trocken ist. Vor dem Verwenden der Lasur solltest du sie gut schütteln und ggf. auch noch einmal gut durchrühren. Trage die Lasur mit einem kleinen Pinsel ganz dünn und nur direkt auf die auszubessernde Stelle auf das rohe Holz auf. Du solltest die Lasur danach gut trocknen lassen (12-24 Stunden). Sollte die Farbe noch nicht ausreichend gedeckt haben, kannst du den Auftrag wiederholen.



SCHON ENTDECKT?

DAMIT DU EXTRA LANGE FREUDE AN DEINEM SCHRANK HAST



UNSERE PFLEGESETS FINDEST DU IN UNSEREM
SHOP UNTER WWW.BIO-KINDER

Wichtige Hinweise - Sorgfältig lesen!

Sicherheitshinweis

Bitte überzeuge dich regelmäßig vom festen Sitz aller Schrauben. Die Schrauben können sich mit der Zeit lockern, wodurch Klemmstellen entstehen und sich Gegenstände verhaken können.

Warnung

Benutze das Möbelstück nicht mehr, wenn einzelne Teile fehlen, gebrochen, zerrissen oder beschädigt sind. Verwende bitte nur von **BioKinder** empfohlene original Ersatzteile.

Vergewissere dich, dass das Möbelstück nicht in der Nähe von offenem Feuer oder starken Hitzequellen, z.B. elektrische Heizstrahler oder Gasöfen aufgestellt ist.

Hebe die Aufbauanleitung und den Inbusschlüssel für eine spätere Demontage bzw. Montage gut auf.



Warnung: Plastiktüten können gefährlich sein.

DE Halte diese Tüte zur Vermeidung von Erstickungsgefahr von Babys und Kleinkindern fern.

Warning: Plastic bags can be hazardous; keep this out of the reach of babies and children in order to avoid choking.

EN

Attention: Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter le danger de suffocation, garder les sacs éloignés des bébés et des enfants.


FR

Advertencia: Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas. Mantenga esta bolsa fuera del alcance de bebés y niños para evitar que se asfixien.

ES

Waarschuwing: Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn; houd dit plastic weg bij babies en kinderen om verstikking te voorkomen.

NL



Warnhinweis

Möbelstücke können kippen und dadurch **schwere Verletzungen** verursachen. Um das Kippen der Möbelstücke zu verhindern müssen sie fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Verankerung an der Wand liegen nicht bei, da sie von Ihrer Wandbeschaffenheit abhängen.

Bitte benutzen Sie Befestigungsbeschläge, die für Ihre Wände geeignet sind. Sollten Sie Fragen zu den Befestigungsbeschlägen haben wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Fachhandel.