

VIEL FREUDE MIT DEINEM
LARA RAUMTEILER

ART.-NR. 22152



ZEITLOS SCHLICHTES
DESIGN

M0027.1

BioKinder® 

ZUSAMMEN GESUNDE WEGE GEHEN!




WAS ENTHALTEN IST




Holzdübel 8x35 mm - Art.-Nr.: 9-1008

96x




Inbus-Holzschraube 7x50 mm - Art.-Nr.: 76-11954

24x




Inbusschlüssel Größe 4 - Art.-Nr.: 19-1018

1x




Regalboden unten

1x




Regalboden

3x




Sockel

1x




Deckel

1x




Seite

2x




Schubkasten-Mittelboden

1x




Schublade

2x



Schubkasten-Mittelwand

2x




Mittelwand

3x

WAS DU NOCH BENÖTIGST



AM BESTEN EINE/EINEN HELFER*IN



WEICHE UNTERLAGE

WIR HELFEN DIR GERNE!

☎ +49 (0) 6081 - 44 563 15

✉ INFO@BIO-KINDER.DE

📍 BIOKINDER · AM ERLNBACH 14-18 · 61273 WEHRHEIM


DU FINDEST
UNS AUCH HIER

📷 @BIOKINDER

📘 BIOKINDER


🌐 BIO-KINDER.DE

SCHRITT 1





6X
SOCKEL

SCHRITT 2



2X
SEITE
SOCKEL



SCHRITT 3



SCHUBKASTEN-MITTELBODEN




SCHRITT 4



2X SCHUBKASTEN-MITTELWAND

2X VORGANG BEI DER ZWEITEN
MITTELWAND WIEDERHOLEN

SCHRITT 5




SCHUBKASTEN-MITTELBODEN
2X SCHUBKASTEN-MITTELWAND

STECKE DIE BEIDEN MITTELWÄNDE SEITLICH AUF DEN
MITTELBODEN, SODASS DU EINEN FERTIGEN SCHUBKASTEN
ERHÄLST




SCHRITT 6

SCHUBKASTEN
BISHERIGER RAUMTEILER



SCHRITT 7




30X
3X MITTELWÄNDE



3X VORGANG BEI ALLEN
MITTELWÄNDEN WIEDERHOLEN



SCHRITT 8




REGALBODEN UNTEN

3X REGALBODEN

DECKEL

PLATZIERE AUF EINER SEITE IM UNTEREN REGALBODEN, DEN REGALBÖDEN UND IM DECKEL JE 6 DÜBEL IN DEN ENTSPRECHENDEN LÖCHERN

SCHRITT 9



1X REGALBODEN UNTEN

3X REGALBODEN

3X MITTELWAND



DECKEL

PLATZIERE NUN DIE REGALBÖDEN UND STECKE SIE FEST. BEGINNE MIT DEM REGALBODEN UNTEN (DU ERKENNST IHN AN DEN ENTSPRECHENDEN BOHRUNG FÜR DEN SCHUBKASTEN).



STECKE DANN EINE MITTELWAND AUF DEN UNTEREN REGALBODEN. FAHRE MIT DEN RESTLICHEN REGALBÖDEN & MITTELWÄNDEN SO FORT, BIS DU ALLE VERBAUT HAST.

SETZE DANN DEN DECKEL AUF

SCHRITT 10




SCHRITT 11



SCHRITT 12



SCHUBKÄSTEN



WIE DU BIOKINDER-MÖBEL PFLEGST



Verwende für die tägliche Reinigung ein trockenes Baumwolltuch. Wenn dein Möbelstück stärker verschmutzt ist, kann das Tuch auch nebelfeucht sein. Säurehaltige Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen, damit sie nicht auf die Oberfläche einwirken können. Reinige deine Massivholz-Möbel niemals mit zu viel Druck, da Spuren hinterlassen werden könnten.


Zur Beseitigung von oberflächlichen Gebrauchsspuren an deinem Möbelstück aus Erlenholz empfehlen wir dir das bioola® Pflegeset. Trage das Pflegeöl sehr dünn auf der trockenen Holzoberfläche auf. Lasse es mindestens zwei Stunden gut trocknen.

Kleine Kratzer und kleine Farbabsplitterungen kannst du mit der farbigen Holzlasur ausbessern. Dazu ist es wichtig, dass die auszubessernde Stelle sauber, staubfrei und trocken ist. Vor dem Verwenden der Lasur solltest du sie gut schütteln und ggf. auch noch einmal gut durchrühren. Trage die Lasur mit einem kleinen Pinsel ganz dünn und nur direkt auf die auszubessernde Stelle auf das rohe Holz auf. Du solltest die Lasur danach gut trocknen lassen (12-24 Stunden). Sollte die Farbe noch nicht ausreichend gedeckt haben, kannst du den Auftrag wiederholen.



SCHON ENTDECKT?

DAMIT DU EXTRA LANGE FREUDE AN DEINEM RAUMTEILER HAST



UNSERE PFLEGESETS FINDEST DU IN UNSEREM
SHOP UNTER WWW.BIO-KINDER

WAS DU WISSEN SOLLTEST



Du hast ein hochwertiges Möbelstück aus Massivholz erworben. Holz ist ein lebendiger Werkstoff, d.h. es reagiert auf seine Umgebung und arbeitet ständig. Farb- und Strukturunterschiede sowie verschiedene holzartentypische Merkmale sind ganz normal.



Raumklima

Wenn das Raumklima zu feucht ist (über 60% Luftfeuchtigkeit) nimmt das trockene Holz die feuchte Luft auf. Dadurch vergrößern sich die Zellwände und das Holz dehnt sich aus.

Bei zu trockenem Raumklima (unter 40% Luftfeuchtigkeit) zieht sich das Holz zusammen. Die Holzzellen geben Feuchtigkeit ab, was dazu führt, dass die Zellwände dünner werden. Dein Möbelstück kann sich also leicht verformen.

Wir raten dir deshalb, das Raumklima relativ konstant zu halten. Optimal ist eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% und eine Raumtemperatur zwischen 18°C und 23°C.



Geruch & Oberflächenveredelung

Jedes Möbelstück hat seinen einzigartigen Eigengeruch, der durch das verwendete Holz und die Oberflächenbehandlung beeinflusst wird.

Originale Möbel von BioKinder sind frisch mit natürlichem bioola® nature Öl bzw. natürlicher bioola® colour Lasur behandelt. Daher hat dein Möbelstück möglicherweise anfangs einen intensiveren Geruch, der mit der Zeit nachlässt. Das ist ganz normal und wird individuell wahrgenommen. Wir empfehlen dir den Raum gut zu durchlüften.



Neubauten

Wände und Böden eines Neubaus weisen eine sehr hohe Feuchtigkeit auf. Montiere deine Möbel erst, wenn Wände und Böden ordnungsgemäß ausgetrocknet sind. Sonst könnten Schäden durch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung entstehen. Denke daran, dass eine ausreichende Luftzirkulation hinter den Möbeln generell und langfristig wichtig ist.



Nachhaltigkeit

Gesund, umweltbewusst und nachhaltig. Wir verwenden biologisches Massivholz aus verantwortlicher und zertifizierter Forstwirtschaft - vom Baum bis zum fertigen Möbelstück.



EIN KLEINER TIPP

Ergänze deinen Raumteiler mit unseren Regalboxen und schaffe so noch mehr Aufbewahrungsmöglichkeiten in deinem Baby- & Kinderzimmer. Eine große Auswahl verschiedenster Modelle findest du auf www.bio-kinder.de

Wichtige Hinweise - Sorgfältig lesen!

Sicherheitshinweis

Bitte überzeuge dich regelmäßig vom festen Sitz aller Schrauben. Die Schrauben können sich mit der Zeit lockern, wodurch Klemmstellen entstehen und sich Gegenstände verhaken können.

Warnung

Benutze das Möbelstück nicht mehr, wenn einzelne Teile fehlen, gebrochen, zerrissen oder beschädigt sind. Verwende bitte nur von **BioKinder** empfohlene original Ersatzteile.

Vergewissere dich, dass das Möbelstück nicht in der Nähe von offenem Feuer oder starken Hitzequellen, z.B. elektrische Heizstrahler oder Gasöfen aufgestellt ist.

Hebe die Aufbauanleitung und den Inbusschlüssel für eine spätere Demontage bzw. Montage gut auf.



Warnung: Plastiktüten können gefährlich sein.


DE Halte diese Tüte zur Vermeidung von Erstickungsgefahr von Babys und Kleinkindern fern.

Warning: Plastic bags can be hazardous; keep this out of the reach of babies and children in order to avoid choking.

Attention: Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter le danger de suffocation, garder les sacs éloignés des bébés et des enfants.

Advertencia: Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas. Mantenga esta bolsa fuera del alcance de bebés y niños para evitar que se asfixien.

Waarschuwing: Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn; houd dit plastic weg bij babies en kinderen om verstikking te voorkomen.



Warnhinweis

Möbelstücke können kippen und dadurch **schwere Verletzungen** verursachen. Um das Kippen der Möbelstücke zu verhindern müssen sie fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Verankerung an der Wand liegen nicht bei, da sie von Ihrer Wandbeschaffenheit abhängen.

Bitte benutzen Sie Befestigungsbeschläge, die für Ihre Wände geeignet sind. Sollten Sie Fragen zu den Befestigungsbeschlägen haben wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Fachhandel.

PLATZ FÜR NOTIZEN

