


# VIEL FREUDE MIT DEINEM LEON SCHREIBTISCH

ART.-NR. 22122

NEIGUNGSVERSTELLBAR




VIelfältig erweiterbar-  
MEHR IM INNENTEIL

M0032.2

BioKinder® 


ZUSAMMEN GESUNDE WEGE GEHEN!

# WAS ENTHALTEN IST



Flügelmutter M6 - Art.-Nr.: 33-9545

4X




Unterlegscheibe Ø 18/6 mm - Art.-Nr.: 34-9546

4X



Quermutterbolzen M6x10x13 - Art.-Nr.: 4-1003

6X




Schraube Senkkopf - Art.-Nr.: 64-11713

6X




Holzdübel 8x35 mm - Art.-Nr.: 9-1008

16X




Flachkopfschraube - Art.-Nr.: 14-1013

4X




Inbusschlüssel Größe 4 - Art.-Nr.: 19-1018

1X



Seitenteil

2X



Tischplatte / Arbeitsplatte

1X



Seitenabschluss Arbeitsplatte

2X



Verbindungsholm

1X


# WAS DU NOCH BENÖTIGST



AM BESTEN EINE/EINEN HELFER\*IN



SCHLITZSCHRAUBENZIEHER



WEICHE UNTERLAGE

# WIR HELFEN DIR GERNE!

 +49 (0) 6081 - 44 563 15

 INFO@BIO-KINDER.DE

 BIOKINDER · AM ERLNBACH 14-18 · 61273 WEHRHEIM

DU FINDEST  
UNS AUCH HIER



 @BIOKINDER

 BioKINDER


 BIO-KINDER.DE

# PLATZ FÜR NOTIZEN

# SCHRITT 1





4X 2X 2X 1X  
2X SEITENTEIL  
1X VERBINDUNGSHOLM



VERBINDE DIE BEIDEN SEITENTEILE WIE ABGEBILDET DURCH DEN VERBINDUNGSHOLM MITEINANDER.


# SCHRITT 2




10X 4X  
1X TISCHPLATTE

STECKE DÜBEL & QUERMUTTERBOLZEN WIE ABGEBILDET IN DIE ENTSPRECHENDEN BOHRUNGEN DER TISCHPLATTE. WIEDERHOLE DEN VORGANG AUF DER ANDEREN SEITE DER PLATTE.

# SCHRITT 3




SEITENABSCHLÜSSE AN BEIDEN SEITEN VERSCHRAUBEN



1X

4X



2X SEITENABSCHLUSS  
TISCHPLATTE



2X SEITENABSCHLUSS AN BEIDEN SEITEN  
DER TISCHPLATTE ANSCHRAUBEN.

# SCHRITT 4

IN DIESEM SCHRITT  
STELLST DU DIE  
GEWÜNSCHTE HÖHE  
UND NEIGUNG DER  
TISCHPLATTE EIN.





4X

4X

4X

1X



SCHRAUBEN VON  
AUBEN NACH INNEN  
MIT DER  
FLÜGELMUTTER  
VERBINDEN

4X

# WAS DU WISSEN SOLLTEST



Du hast ein hochwertiges Möbelstück aus Massivholz erworben. Holz ist ein lebendiger Werkstoff, d.h. es reagiert auf seine Umgebung und arbeitet ständig. Farb- und Strukturunterschiede sowie verschiedene holzartentypische Merkmale sind ganz normal.



## Raumklima

Wenn das Raumklima zu feucht ist (über 60% Luftfeuchtigkeit) nimmt das trockene Holz die feuchte Luft auf. Dadurch vergrößern sich die Zellwände und das Holz dehnt sich aus.

Bei zu trockenem Raumklima (unter 40% Luftfeuchtigkeit) zieht sich das Holz zusammen. Die Holzzellen geben Feuchtigkeit ab, was dazu führt, dass die Zellwände dünner werden. Dein Möbelstück kann sich also leicht verformen.

Wir raten dir deshalb, das Raumklima relativ konstant zu halten. Optimal ist eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% und eine Raumtemperatur zwischen 18°C und 23°C.



## Geruch & Oberflächenveredelung

Jedes Möbelstück hat seinen einzigartigen Eigengeruch, der durch das verwendete Holz und die Oberflächenbehandlung beeinflusst wird.

Originale Möbel von BioKinder sind frisch mit natürlichem bioola® nature Öl bzw. natürlicher bioola® colour Lasur behandelt. Daher hat dein Möbelstück möglicherweise anfangs einen intensiveren Geruch, der mit der Zeit nachlässt. Das ist ganz normal und wird individuell wahrgenommen. Wir empfehlen dir den Raum gut zu durchlüften.



## Neubauten

Wände und Böden eines Neubaus weisen eine sehr hohe Feuchtigkeit auf. Montiere deine Möbel erst, wenn Wände und Böden ordnungsgemäß ausgetrocknet sind. Sonst könnten Schäden durch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung entstehen. Denke daran, dass eine ausreichende Luftzirkulation hinter den Möbeln generell und langfristig wichtig ist.



## Nachhaltigkeit

Gesund, umweltbewusst und nachhaltig. Wir verwenden biologisches Massivholz aus verantwortlicher und zertifizierter Forstwirtschaft - vom Baum bis zum fertigen Möbelstück.

# EIN KLEINER TIPP

Wenn du kleine Kratzer oder Dellen in deinem Schreibtisch hast, kannst du diese ganz einfach mit unserem Pflegeset beseitigen und deinem Schreibtisch zu neuem Glanz verhelfen. Mehr dazu findest du auf der nächsten Seite.


# WIE DU BIOKINDER-MÖBEL PFLEGST

Verwende für die tägliche Reinigung ein trockenes Baumwolltuch. Wenn dein Möbelstück stärker verschmutzt ist, kann das Tuch auch nebelfeucht sein. Säurehaltige Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen, damit sie nicht auf die Oberfläche einwirken können. Reinige deine Massivholz-Möbel niemals mit zu viel Druck, da Spuren hinterlassen werden könnten.

Zur Beseitigung von oberflächlichen Gebrauchsspuren an deinem Möbelstück aus Erlenholz empfehlen wir dir das bioola® Pflegeset. Trage das Pflegeöl sehr dünn auf der trockenen Holzoberfläche auf. Lasse es mindestens zwei Stunden gut trocknen.

Kleine Kratzer und kleine Farbabsplitterungen kannst du mit der farbigen Holzlasur ausbessern. Dazu ist es wichtig, dass die auszubessernde Stelle sauber, staubfrei und trocken ist. Vor dem Verwenden der Lasur solltest du sie gut schütteln und ggf. auch noch einmal gut durchrühren. Trage die Lasur mit einem kleinen Pinsel ganz dünn und nur direkt auf die auszubessernde Stelle auf das rohe Holz auf. Du solltest die Lasur danach gut trocknen lassen (12-24 Stunden). Sollte die Farbe noch nicht ausreichend gedeckt haben, kannst du den Auftrag wiederholen.

## SCHON ENTDECKT?



**ERWEITERBAR MIT SCHUBLADE & HAKENLEISTE**  
**ART.-NR. 22198, 22253**  
AUF [WWW.BIO-KINDER.DE](http://WWW.BIO-KINDER.DE) ENTDECKEN



**WIR EMPFEHLEN: UNSER PFLEGESET ART.-NR. 26422**  
ZUM PFLEGEN UND AUFARBEITEN DER HOLZBEREICHEN

# Wichtige Hinweise - Sorgfältig lesen!

## Sicherheitshinweis

Bitte überzeuge dich regelmäßig vom festen Sitz aller Schrauben. Die Schrauben können sich mit der Zeit lockern, wodurch Klemmstellen entstehen und sich Gegenstände verhaken können.

## Warnung

Benutze das Möbelstück nicht mehr, wenn einzelne Teile fehlen, gebrochen, zerrissen oder beschädigt sind. Verwende bitte nur von **BioKinder** empfohlene original Ersatzteile.

Vergewissere dich, dass das Möbelstück nicht in der Nähe von offenem Feuer oder starken Hitzequellen, z.B. elektrische Heizstrahler oder Gasöfen aufgestellt ist.

**Hebe die Aufbauanleitung und den Inbusschlüssel für eine spätere Demontage bzw. Montage gut auf.**



**DE** Warnung: Plastiktüten können gefährlich sein. Halte diese Tüte zur Vermeidung von Ersticken- gefahr von Babys und Kleinkindern fern.

**EN** Warning: Plastic bags can be hazardous; keep this out of the reach of babies and children in order to avoid choking.

**FR** Attention: Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter le danger de suffocation, garder les sacs éloignés des bébés et des enfants.

**ES** Advertencia: Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas. Mantenga esta bolsa fuera del alcance de bebés y niños para evitar que se asfixien.

**NL** Waarschuwing: Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn; houd dit plastic weg bij babies en kinderen om verstikking te voorkomen.

