


VIEL FREUDE MIT DEINEM NOAH SPIELTURM

ART.-NR. 22169




PERFEKTE ERGÄNZUNG
ZUM NOAH BETTSYSTEM

M0001.1

BioKinder® 

ZUSAMMEN GESUNDE WEGE GEHEN!

WAS ENTHALTEN IST




Inbusschraube M6 x 60 - Art.-Nr.: 13-1012

20X




Quermutterbolzen M6x10x13 - Art.-Nr.: 4-1003

20X



Inbusschraube M6 x 35 - Art.-Nr.: 12-1011

50X




Holz Senkkopfschraube 3,5x35 - Art.Nr.: 48-11024

22X




Holzdübel 8x35 - Art.Nr.: 9-1008

35X



Inbusschlüssel Größe 4 - Art.-Nr.: 19-1018

1X



Pfosten Links

Pfosten Rechts

2X

2X




Plattformpfosten

11X




Obere Pfostenverbinder

2X




Kurz

2X



Plattformhälfte

2X



Plattformunterbau Kurz

2X




Plattformunterbau Lang

2X



Untere Pfostenverbinder

2X




Leiter

1X

WAS DU NOCH BENÖTIGST




AM BESTEN EINE/EINEN HELFER*IN



BOHRMASCHINE



KREUZSCHRAUBENDREHER



WEICHE UNTERLAGE

WIR HELFEN DIR GERNE!



+49 (0) 6081 - 44 563 15



INFO@BIO-KINDER.DE



BIOKINDER · AM ERLNBACH 14-18 · 61273 WEHRHEIM

DU FINDEST
UNS AUCH HIER



@BIOKINDER




BIOKINDER




BIO-KINDER.DE

SCHRITT 1

MONTIERE DIE TEILE FÜR DEN
UNTERBAU UND OBERE PFOSTEN-
VERBINDER. NUTZEN SIE DAFÜR DIE
LANGEN INBUSSCHRAUBEN SOWIE DIE
QUERMUTTERBOLZEN.




LEGE DIE PFOSTEN SEITLICH AUF.




SCHRITT 2

VERBINDE DIESE MIT DEN ZUGEHÖRIGEN TEILEN UND
MONTIERE DEN UNTEREN VERBINDER.




SCHRITT 3

LEGE DIE RESTLICHE PFOSTEN SEITLICH AUF,
SETZE SIE WIEDERUM DIE QUERMÜTTERBOLZEN IN
DIE AUSSPARUNGEN DER VERBINDER UND SCHRAU-
RE DIES FEST



SCHRITT 4




STELLE DIE VORMONTIERTEN TEILE AUF
UND SCHRAUBE DIESE MIT DEN KURZEN
GEWINDESCHRAUBEN ZUSAMMEN.



SCHRITT 5

STECKE DIE PLATTFORMHÄLFTEN ZUSAMMEN UND
SCHRAUBE DIESE MIT DEN HOLZSCHRAUBEN AN DEN
UNTERBAU. SCHRAUBE DIE PLATTFORMPFOSTEN
MIT DEN KURZEN FLACHKOPFSCHRAUBEN AN DEN
PFOSTENVERBINDERN FEST.





Du hast ein hochwertiges Möbelstück aus Massivholz erworben. Holz ist ein lebendiger Werkstoff, das heißt, es reagiert auf seine Umgebung und arbeitet ständig. Farb- und Strukturunterschiede sowie verschiedene holzartentypische Merkmale sind ganz normal.



Raumklima

Wenn das Raumklima zu feucht ist (über 60% Luftfeuchtigkeit) nimmt das trockene Holz die feuchte Luft auf. Dadurch vergrößern sich die Zellwände und das Holz dehnt sich aus.

Bei zu trockenem Raumklima (unter 40% Luftfeuchtigkeit) zieht sich das Holz zusammen. Die Holzzellen geben Feuchtigkeit ab, was dazu führt, dass die Zellwände dünner werden.

Dein Möbelstück kann sich also leicht verformen.

Wir raten dir deshalb, das Raumklima relativ konstant zu halten. Optimal ist eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% und eine Raumtemperatur zwischen 18°C und 23°C.



Geruch

Jedes Möbelstück hat seinen einzigartigen Eigengeruch, der durch das verwendete Holz und die Oberflächenbehandlung beeinflusst wird.

All unsere Möbel sind frisch mit natürlichem bioola Öl bzw. natürlicher bioola Lasur behandelt. Daher hat dein Möbelstück möglicherweise anfangs einen intensiveren Geruch, der mit der Zeit nachlässt. Das ist ganz normal und wird individuell wahrgenommen. Wir empfehlen dir den Raum gut zu durchlüften.



Neubauten

Wände und Böden eines Neubaus weisen eine sehr hohe Feuchtigkeit auf. Montiere deine Möbel erst, wenn Wände und Böden ordnungsgemäß ausgetrocknet sind. Sonst könnten Schäden durch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung entstehen. Denke daran, dass eine ausreichende Luftzirkulation hinter den Möbeln generell und langfristig wichtig ist.



Nachhaltigkeit

Gesund, umweltbewusst und nachhaltig. Wir verwenden biologisches Massivholz aus verantwortlicher und zertifizierter Forstwirtschaft - vom Baum bis zum fertigen Möbelstück.

WIE DU BIOKINDER-MÖBEL PFLEGST




Verwende für die tägliche Reinigung ein trockenes Baumwolltuch. Wenn dein Möbelstück stärker verschmutzt ist, kann das Tuch auch nebelfeucht sein. Säurehaltige Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen, damit sie nicht auf die Oberfläche einwirken können. Reinige deine Massivholz-Möbel niemals mit zu viel Druck, da Spuren hinterlassen werden könnten.

Zur Beseitigung von oberflächlichen Gebrauchsspuren an deinem Möbelstück aus Erlenholz empfehlen wir dir das BioKinder Pflege-set. Trage das Öl-Wachs sehr dünn auf der trockenen Holzoberfläche auf. Lasse es mindestens zwei Stunden gut trocknen.

Kleine Kratzer und kleine Farbabsplitterungen kannst du mit der farbigen Holzlasur ausbessern. Dazu ist es wichtig, dass die auszubessernde Stelle sauber, staubfrei und trocken ist. Vor dem Verwenden der Lasur solltest du sie gut schütteln und ggf. auch noch einmal gut durchrühren. Trage die Lasur mit einem kleinen Pinsel ganz dünn und nur direkt auf die auszubessernde Stelle auf das rohe Holz auf. Du solltest die Lasur danach gut trocknen lassen (12-24 Stunden). Sollte die Farbe noch nicht ausreichend gedeckt haben, kannst du den Auftrag wiederholen.

DAMIT DU EXTRA LANGE FREUDE AN DEINEM MÖBELSTÜCK HAST



UNSERE PFLEGESETS FINDEST DU IN UNSEREM
SHOP UNTER WWW.BIO-KINDER

Wichtige Hinweise - Sorgfältig lesen!

Sicherheitshinweis

Bitte überzeuge dich regelmäßig vom festen Sitz aller Schrauben. Die Schrauben können sich mit der Zeit lockern, wodurch Klemmstellen entstehen und sich Gegenstände verhaken können.

Warnung

Benutze das Möbelstück nicht mehr, wenn einzelne Teile fehlen, gebrochen, zerrissen oder beschädigt sind. Verwende bitte nur von **BioKinder** empfohlene original Ersatzteile.

Vergewissere dich, dass das Möbelstück nicht in der Nähe von offenem Feuer oder starken Hitzequellen, z.B. elektrische Heizstrahler oder Gasöfen aufgestellt ist.

Hebe die Aufbauanleitung für eine spätere Demontage bzw. Montage gut auf.



DE Warnung: Plastiktüten können gefährlich sein. Halte diese Tüte zur Vermeidung von Erstickungsgefahr von Babys und Kleinkindern fern.

EN Warning: Plastic bags can be hazardous; keep this out of the reach of babies and children in order to avoid choking.

FR Attention: Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter le danger de suffocation, garder les sacs éloignés des bébés et des enfants.

ES Advertencia: Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas. Mantenga esta bolsa fuera del alcance de bebés y niños para evitar que se asfixien.

NL Waarschuwing: Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn; houd dit plastic weg bij babies en kinderen om verstikking te voorkomen.

